


- ◆PCモニターはVESA10cmの規格に対応しております。
※取付予定のモニター規格をご確認ください。
- ◆取付のネジは、モニターの仕様によりネジ長さが異なります。
モニターをご確認の上、最適なネジをご準備ください。
- ※取付後、取付に不備がないかご確認をお願い致します。

その他の利用事例

- ◆6mmの木ネジによる固定
※ご利用になるラック板の強度をお確かめの上、取付を行ってください。
天板が破損する恐れがあります。



故障かな？と思ったら

- ・本体のネジ穴が破損した場合、ご利用はおやめください。
部品が落下し、ケガをする恐れがあります。
- ・破損したネジを使用しないでください。
部品が落下し、ケガをする恐れがあります。

<p>点検</p>	<p>★長年ご使用の点検</p> <p>このような症状はありませんか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ネジを回しても止まらない。回転し続ける。 ●ネジで固定しても、部品がグラつく。 ●使用中に異常な音や振動がする。 ●本体、部品、ネジが曲がっている。 ●サビている。 ●その他の異常・故障がある。 	<p>ご使用中止</p> <p>故障や事故防止のために使用を停止し、ラックから本製品をはずし必ず販売店にご相談ください。</p>

保管方法

1. 本体を分解、一部分解し購入時の箱や市販の袋などに収納する
2. 湿気が少なく、子供の手が届かない所で保管する

販売元：株式会社デルタグラフィックス
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町 564 ADN 江戸川橋ビル 4F

商品のお問合せ：TEL:03-3205-3084 (10:00 ~ 17:00) / support@delta-plus.net
時期によりお電話が繋がりにくい場合がございます。その際は「お買い求めの商品・型番・ご相談内容 お客様のお名前・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。
サービス係よりご連絡させていただきます。



delta-plus.net
DELTA PLUS ホームページ

DELTA PLUS+ BENRY BRACKET

取扱説明書

このたびは当社製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。
特に、「安全上のご注意」は必ず読んで正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

※本製品の組立には、プラスドライバー、ペンチ、レンチなどをご準備下さい。

安全上のご注意

<p>あなたや他の人々への危害や危険や損害を未然に防止するための重要な内容です。誤った使いかたをすると生じる被害を3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。</p> <p>△ 危険：人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容</p> <p>△ 警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容</p> <p>△ 注意：人が障害を負う可能性および物的損傷のみの発生が想定される内容</p>	<p>警告</p> <p>修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしない。</p> <p>湿度の高い場所での使用。製品が腐食する恐れがあり、破損、落下の恐れがあります。</p> <p>本製品に10kg以上のものを取付すると破損、固定出来ない恐れがあります。ご使用前に取付けるモノの重量にはご注意ください。</p> <p>お子様の手の届かないところにてご使用ください。転倒の恐れがあります。</p>	<p>注意</p> <p>本製品は組立式となっております。固定するネジ類等がしっかりと締まっているかご確認の上、ご利用ください。</p> <p>本製品を使用すると、振動などでネジが緩む恐れがあります。定期的にネジのゆるみがないかご確認ください。</p> <p>ペットを飼育されている場所、その付近で使用したり、ペット用の遊び場で使用しないでください。転倒・破損の原因となります。</p> <p>ラック天棚の強さにより、揺れが発生します。必要に応じメタルステー等で防振を行ってください。</p> <p>ラックが転倒する恐れがある場合は“転倒防止”の処置を施しご使用ください。</p> <p>本製品を取付けできないラック等で利用しないでください。落下、ケガをする恐れがあります。</p>
<p>絵表示について</p> <p>△ 記号は、危険・警告・注意を促す内容です。図中に具体的な注意内容が描かれています。</p> <p>○ 記号は、禁止の内容です。図中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。</p> <p>● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容です。図中に具体的な内容が描かれています。</p>	<p>屋外での使用は、お控えください。室内用に設計しております。屋外で使用された場合は、雨風による転倒、腐食、破損のおそれがあります。</p> <p>傾いている場所では使用しないで下さい。転倒の恐れがある場所での使用すると危険です。</p>	<p>浴室や水がかかる場所で使用しない。水にぬれたまま使用すると腐食・破損の原因となります。濡れた場合は、綺麗な布巾で水分をふき取り、十分乾かしてください。</p> <p>本来の用途以外では使用しない。転倒、破損、ケガや故障の原因となります。</p> <p>床に破損や揺れが生じている場所でのご利用はおやめください。床の状態が正常かお確かめのの上ご利用ください。</p> <p>汚れた場合は、濡らせた布でふき取ってください。シンナー、ペンジン等は使用しないでください。塗装が剥がれる恐れがあります。</p>
<p>仕様</p> <p>本体寸法 幅約26.2cm×高さ約65.6cm</p> <p>本体重量 約2.8kg</p> <p>本体素材 スチール製</p>	<p>危険</p> <p>●乳幼児、子供、自分で設置調節できない方は付き添いなしでは設置使用しない。固定が不十分で転倒、落下する恐れがあります。</p> <p>●寝室、リビング等で頭上に倒れる恐れがある場所でのご利用は危険です。安全な場所にてご利用ください。</p>	

部品一覧

※ラック天棚の強さにより、揺れが発生します。必要に応じステー等で防振してください。

- ⑧×1
- ⑤×2
- ③×1
- ④×1
- ⑧×1
- ⑩×1
- ⑩×1
- ①メインプレート×1
- ②土台×1
- M6六角レンチ×1
- A部品
 - [A] M6ネジ×6
 - [A] M6皿ネジ×2
 - [A] M6長ナット×2
 - [A] ワッシャー×2
- B部品
 - [B] M5皿ネジ×4
 - [B] M5長ナット×4
 - [B] M5フランジナット×4
- C部品
 - [C] M5ネジ10mm×2
 - [C] M4ネジ10mm×12
 - [C] M4ネジ30mm×4
 - [C] M4ナット×4

